# Bedienungsanleitung

Kraftstoff-Verbrauchsmessung

> ab SV3.40: CAN-BUS & Messturbinen





Leistungsoptimierung Verbrauchsoptimierung Prozessoptimierung Reparatur von Steuergeräten

### 1. HAUPTMENÜ 1



Hier wird der momentane Verbrauch in Liter je Stunde angezeigt.

Momentverbrauch:	
0,0l/h	0%

Ist die Anzeige der Motorlast auf "ein" gesetzt wird diese in Prozent angezeigt (nur bei CAN-BUS möglich).



Menü zurück (Speicherplatzinhalte)









### Verbrauchszählwerk 1:

Hier wird der Verbrauch in Liter seid dem letzten Rücksetzen (rechts) und der Durchschnittsverbrauch des Verbrauchszählwerkes 1 angezeigt. Die dazugehörige Messzeit wird im nächsten Menü angezeigt.



Menü vor (Verbrauchszählwerk 2)



ОК

Zur Anzeige der Messzeit 1

Speichern des Verbrauches 1 mit der Zeit 1 und der Motorlast 1 wenn diese eingeschaltet ist (siehe 2.3).

Das Verbrauchszählwerk 2 hat die gleiche Funktion wie Verbrauchszählwerk 1.

Beide Verbrauchszählwerke sind unabhängig voneinander und getrennt rücksetzbar.



Lesen Sie vor der Bedienung die Anleitung aufmerksam durch und beachten Sie alle Hinweise. Nehmen Sie die Ilgenfritz-Electronics Zusatzelektronik nicht in Betrieb bevor Sie die Hinweise gelesen und verstanden haben. Der Einbau bestätigt, dass der Käufer die Hinweise gelesen, verstanden und akzeptiert hat.

### 2.1 UNTERMENÜ MESSZEIT







Zur Anzeige der Motorlast 1



Zur Anzeige des Verbrauchszählwerkes 1

### 2.3 UNTERMENÜ SPEICHERN/ RÜCKSETZEN ZÄHLWERK 1

Rücksetzen Speichern

Hier kann der Zählwerksinhalt des Zählwerkes 1 rückgesetzt bzw. gespeichert werden.



Speichern



### Verlassen des Menüs ohne Änderungen. Wird Speichern ausgewählt gelangen Sie zur Auswahl der Speicherplätze.

### Speicherplatz vorwärts



Speichern in den ausgewählten



Hier können Sie den Zählwerksinhalt in eine der 5 Speicherplatzmöglichkeiten abspeichern.



Hier kann das Menü nicht mehr ohne speichern Verlassen werden. Der alte Speicherplatzinhalt wird mit dem neuen überschrieben!

2.2 UNTERMENÜ MOTORLAST

jeweiligen Zählwerk angezeigt.

Bei Messoption CAN-BUS und Motorlastanzeige

"ein" wird hier die durchschnittliche Motorlast zum

Menü zurück (Momentanverbrauch)

Menü vor (Verbrauchszählwerk 2)

Zur Anzeige der Messzeit 1

Motorlast 1:

0%

Speicherplatz zurück





### 2.4 UNTERMENÜ RÜCKSETZEN ZÄHLWERK 2

Sicherheits	scode:
0***	0

Mit Hilfe Ihres persönlichen, vierstelligen Sicherheitscodes der mit Ihrem Verbrauchsmesser mitgeliefert wurde können Sie das Zählwerk 2 zurücksetzen. Die Zahl rechts neben dem Eingabefeld für den Sicherheitscode sind die Fehlversuche seid dem letzten Rücksetzen. Die Fehlversuche werden nur erhöht wenn eine Stelle des Sicherheitscodes verändert wurde.



Eine Codestelle nach links

ОK Sicherheitscode bestätigen



### Behandeln Sie Ihren Sicherheitscode wie die PIN Nummer Ihrer EC Karte! Bei Verlust kann Ihr Zählwerk von Fremden Manipuliert werden!

### 3.0 HAUPTMENÜ 3



Anzeige der Speicherplatzinhalte der 5 Speichermöglichkeiten. Angezeigt werden die verbrauchten Liter, die Messzeit in Stunden: Minuten und die durchschnittliche Motorlast in %.



Menü vor (Momentanverbrauch)



Zur Anzeige des Speicherinhaltes 2

Zur Anzeige des Speicherinhaltes 5

### 4.0 HAUPTMENÜ 4 (FÜR JOHN DEERE UND **DEUTZ CAN BUS)**



Anzeige der momentanen Geschwindigkeit und der zurückgelegten Wegstrecke.



Zurückgelegte Wegstrecke löschen



Eine genaue Errechnung der Weg-

### werden, anschließend Taste OK)

Verlassen des Einstellungsmenüs

### 5.0 SONDERMENÜ EINSTELLUNGEN





Messeinstellung
Faktor
Motorlast anzeigen
Messmodus
Verbrauch 1
Verbrauch 2
Vorlauf
Rücklauf
Bordspannung
Seriennummer
Version
Freischaltung
Sprache
Limitation
MT Einrichten



lassen des Menüs abgespeichert. Wird die Zündspannung unterbrochen während Sie sich im Einstellungsmenü befinden gehen die Daten verloren.

Die Parameter werden beim Ver-

Menüpunkt aufwärts



Menüpunkt abwärts



In den selektierten Menüpunkt wechseln



In den Menübaum zurückkehren

strecke kann nur erfolgen wenn der eingegebene Radumfang dem tatsächlichen Radumfang entspricht.

### 5.1 MESSEINSTELLUNG

Bei "Händlerfreischaltung" kann hier zwischen der Messoption CAN-BUS und Messturbinen umgeschaltet werden.



CAN-BUS

### 5.2 **FAKTOR**



Bei möglichen Abweichungen von der getankten zu der gemessenen Kraftstoffmenge kann diese durch eingeben eines Faktors abgeglichen werden.

Fahren Sie den Tank am besten fast leer und Tanken anschließend wieder voll.

Danach den Faktor nach folgender Formel berechnen:



den neuen Faktor bestimmen.



### 5.3 MOTORLAST ANZEIGEN

Bei Messoption CAN-BUS kann hier die prozentuale Motorlastanzeige ein- bzw. ausgeschaltet werden.



Motorlastanzeige ein

Motorlastanzeige aus

### 5.4 MESSMODUS

Je nach Einspritzpumpenart muss hier der Messmodus verändert werden.



Modus wechseln

Modus 1 wird verwendet wenn die Vorlaufmessturbine direkt vor der Einspritzpumpe und die andere im direkten Rücklauf sitzt. Bei diesem Modus muss eine elektrische Kraftstoffförderpumpe vorhanden sein.

Modus 2 wird verwendet wenn die Kraftstoffeinspritzpumpe die Dieselförderung aus dem Tank heraus vornimmt und keine elektrische oder mechanische Vorförderpumpe vorhanden ist.

Modus 3 wird verwendet wenn eine mechanische Vorförderpumpe vorhanden ist die nicht in der Kraftstoffeinspritzpumpe sitzt.

Modus 4 wird verwendet wenn der Kraftstoffverbrauch beim Gas geben absinkt anstatt ansteigt. Ein solches Verhalten kommt von einer starken Druckverschiebung in Vor- und Rücklauf. Wenn Sie diesen Messmodus verwenden müssen Sie die Messturbinen zwingend einrichten! (Punkt 5.15)

5.5 Verbrauch 1: Anzeige des Verbrauchszählwerks 1, die Normierung sind µ Liter (im Fehlerfall hilfreich).

5.6 Verbrauch 2: Anzeige des Verbrauchszählwerks 2, die Normierung sind µ Liter (im Fehlerfall hilfreich).

5.7 Vorlauf: Bei Messoption Messturbinen wird hier die Vorlaufmenge in Liter / Stunde angezeigt.

5.8 Rücklauf: Bei Messoption Messturbinen wird hier die Rücklaufmenge in Liter / Stunde angezeigt.

5.9 Bordspannung: Hier können Sie die aktuelle Bordnetzspannung Ihres Fahrzeuges sehen.

5.10 Seriennummer: Die Seriennummer Ihrer Verbrauchsmessung wird hier angezeigt.

5.11 Version: Hier können Sie die Hard- und Softwareversion Ihrer Verbrauchsmessung anzeigen lassen.

5.12 Freischaltung: Anzeige der Softwarefreischaltung der Verbrauchsmessung.

5.13 Sprache: Anzeige und Änderungsmöglichkeit der Menüsprache Ihrer Verbrauchsmessung.

Deu

ıtsch

Englisch

5.14 Limitation: Hier können Sie die Limitation des angezeigten Verbrauchs ein bzw. ausschalten.



ein



5.15 MT Einrichten: Mit diesem Menüpunkt können die Messturbinen eingerichtet werden.



Vor dem Einrichten der Messturbinen ist der Faktor auf 1.00 zu stellen!



Zum starten des Einrichtvorgangs OK drücken...

ОК



Lassen Sie den Motor im Standgas laufen und drücken Sie anschließend OK

Der Einrichtvorgang dauert ca. 10 Sek und wird anschließend mit einer Displaymeldung beendet. Die Meldung bestätigt das korrekte Einrichten oder fordert Sie bei einem fehlgeschlagenen Einrichten dazu auf den Vorgang zu Wiederholen.



**Display Anz.:** 

ein

V

ОК

6.0 SONDERMENÜ DISPLAY ANZEIGEN

Displayanzeige aus



Speichern und Verlassen des Menüs

### 6.1 STRUKTURÜBERSICHT DES HAUPTMENÜS



\* nur bei John Deere und Deutz CAN-BUS

\*\* nur bei CAN-BUS

### 6.2 STRUKTURÜBERSICHT DES EINSTELLUNGSMENÜS



## **Jetzt kostenlos bestellen! Der neue Reparaturkatalog** Neues Design, bessere Struktur, mehr Service, noch mehr Produkte

Senden Sie Ihre Adresse an info@ilgenfritz.biz (Betreff: Neuer Reparaturkatalog) und Sie erhalten den neuen Katalog kostenlos per Post.



## Das intelligente Leistungsprinzip

Moderne Leistungsoptimierungen zeichnen sich durch Intelligenz aus. Dies fängt damit an, dass nicht permanent mehr Kraftstoff verbraucht wird, sondern dieser nur dann eingespritzt wird wenn er tatsächlich gebraucht wird.

**Durch ständiges überwachen der Einspritzparameter sowie Last und Drehzahl** greift die Optimierung punktgenau ein. Egal ob Zusatzelektronik oder eine Änderung der Motorsteuergeräte-Software – **unsere Optimierung ist motorschonend und dauerhaft effektiv!** 





Weitere Produkte und Dienstleistungen finden Sie in unserem Online-Shop!

Ilgenfritz-Electronics GmbH & Co. KG Marktplatz 4 D-97234 Fuchsstadt Telefon: +49(0)9333 9041300 Telefax: +49(0)9333 9041329

www.ilgenfritz.biz info@ilgenfritz.biz



www.facebook.com/IlgenfritzElectronics

